



P1G2

Handleiding (NL)

firmware versie	datum	auteur	Aanpassing
1.0	5-3-2014	Mike vd Hulst	Eerste versie
1.05	2-6-2014	Mike vd Hulst	Aangepaste firmware
2.0	1-10-2014	Mike vd Hulst	Objecten toegevoegd volgens DSMR 4.0
2.1	6-10-2014	Mike vd Hulst	Uitgebreide beschrijving objecten
2.4	17-2-2015	Mike vd Hulst	Aanpassing upgrade procedure
2.6	20-3-2015	Mike vd Hulst	Aangepaste firmware
2.10	23-1-2019	Mike vd Hulst	Aanpassingen voor België en Luxemburg
2.11	6-5-2019	Mike vd Hulst	Final release v2
2.13	25-9-2019	Mike vd Hulst	Bug fixes

Inhoud

1. Systeem informatie	- 3 -
2. Functie:.....	- 4 -
3. Montage	- 4 -
4. Aansluiten.....	- 4 -
5. In bedrijf stellen.....	- 4 -
6. Status LED.....	- 5 -
7. Firmware upgrade	- 5 -
8. Beschikbare objecten	- 7 -
9. Technische gegevens.....	- 8 -
10. Garantie.....	- 9 -

1. Systeem informatie

Dit apparaat is een product van het instabus-KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX scholing een eerste vereiste.

Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van door de KNX-gecertificeerde software (ETS)

ATTENTIE:

- Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende ongevalpreventievoorschriften naleven.
- Bij veronachtzaming van de installatie-instructies kunnen brand of andere gevaren optreden.
- Sluit geen externe spanningen op de in/uitgangen aan. Aangesloten componenten moeten veilig van andere spanningen zijn gescheiden.

2. Functie:

De P1G2 ontvangt data van de 'slimme meter' via de P1 poort. Deze data wordt verwerkt en in als afzonderlijke datapunten op de KNX bus gezonden.

3. Montage

Montage geschiedt door het moduul vast te klikken op een DIN-rail 35 x 7,5 mm conform EN 50022.

4. Aansluiten

P1 poort:

Sluit de P1 poort van de 'slimme meter' aan op de RJ12 connector van de P1G2 d.m.v. het meegeleverde RJ12 snoer.

Deze kabel mag NIET verlengd worden i.v.m. mogelijke onbetrouwbare werking hierdoor.

KNX:

Sluit de KNX klem aan op de KNX bus. De P1G2 zal pas werken zodra een actieve KNX bus is aangesloten omdat de P1G2 wordt gevoed vanuit de KNX bus.

5. In bedrijf stellen

Fysieke adressering:

Zet de P1G2 in de programmeer-stand door 1 x kort op de KNX programmeerknop te drukken. Deze knop bevindt zich naast de KNX aansluitklem. De programmeer LED licht rood op.

Na een geslaagde adressering dooft de rode programmeer LED.

Programmering:

De P1G2 heeft geen eigen productdatabase, maar gebruikt een default productdatabase van Weinzierl, waarvan de parameters zijn aangepast voor de P1G2. Deze is in de vorm van een voorbeeldproject te vinden op onze website: <http://www.domoticom.nl/p1g2/>

Kopieer de P1G2 vanuit het voorbeeldproject naar uw eigen project.

LET OP: pas geen parameters aan van de datapoints.

parameters:

cyclisch zenden:

Alle data wordt periodiek verstuurd over de KNX bus. De frequentie is aan te passen in de parameters:

- Parameter 1: cyclustijd (seconden) voor het sturen van gewijzigde waarden
- Parameter 2: cyclustijd (minuten) voor het sturen van gewijzigde waarden
- Parameter 3: cyclustijd (seconden) voor het sturen van gewijzigde tellers
- Parameter 4: cyclustijd (minuten) voor het sturen van gewijzigde tellers
- Parameter 5: cyclustijd (minuten) voor het sturen van alle data

Een cyclustijd van 0 = niet cyclisch sturen

Grenswaarden:

Vanaf versie 2.11 is het mogelijk grenswaarden in te stellen voor actueel verbruik en actuele terug levering. De uitkomst van de grenswaarde bewaking is een bit welke 1 word bij overschrijden, en 0 bij onderschrijden van de grenswaarde.

- Parameter 11: grenswaarde 1 verbruik (in 0.1kW), datapoint 211 stuurt het resultaat
- Parameter 12: grenswaarde 2 verbruik (in 0.1kW), datapoint 212 stuurt het resultaat
- Parameter 13: grenswaarde 3 verbruik (in 0.1kW), datapoint 213 stuurt het resultaat
- Parameter 21: grenswaarde 1 terug levering (in 0.1kW), datapoint 221 stuurt het resultaat
- Parameter 22: grenswaarde 2 terug levering (in 0.1kW), datapoint 222 stuurt het resultaat
- Parameter 23: grenswaarde 3 terug levering (in 0.1kW), datapoint 223 stuurt het resultaat

Een grenswaarde van 0 = grenswaarde niet gebruikt.

Verbind de objecten van de P1G2 met de gewenste groeps-adressen.

Laad nu de programmering in de P1G2 via ETSx.

6. Status LED

Naast de USB aansluiting onder het klepje van de behuizing zit een meerkleurige status LED.

De betekenis van de LED is als volgt:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Rood snel knipperend: | geen applicatie geladen (zie H7. Firmware upgrade) |
| - Groen knipperend | normale werking |
| - Blauw (1 sec) | P1 data pakket ontvangen |
| - Groen/rood knipperend | geen geldige encryptie sleutel (Luxemburg) |

7. Firmware upgrade

De firmware van de P1G2 is te upgraden middels een speciale USB stick.

Omdat de P1G2 word gevoed vanuit de KNX bus is het beschikbare vermogen voor de USB stick beperkt. Meters met DSMR 4.0 en hoger leveren een voeding op de P1 poort. Om deze te gebruiken voor de USB stick dient jumper J1 aan de kant van de P1 connector te zitten.

Procedure:

- Plaats de nieuwe firmware op de USB stick (zorg ervoor dat er slechts 1 firmware versie op de stick staat)
- Controleer of jumper J1 in de juiste positie staat (aan de kant van de P1 connector)
- Verwijder de afdekplaat aan de bovenzijde met een kleine platte schroevendraaier
- Plug de USB stick in de USB aansluiting die dan zichtbaar is
- Druk met een schroevendraaier of een pen op de drukknop naast de USB aansluiting op de print (reset), om het laden van de firmware te forceren. Indien de reset knop niet aanwezig is (sommige modellen) dan resetten door KNX bus te onderbreken (reset)
- De status LED van de P1G2 zal in een andere kleur gaan knipperen, en de status LED van de USB stick zal oplichten bij het lezen van de file.
- Na enkele seconden is dit proces compleet, en zal de P1G2 direct de nieuwe firmware starten.

- Verwijder de USB stick
- Sluit het deksel

8. Beschikbare objecten

In de onderstaande tabel zijn alle beschikbare objecten opgesomd. LET OP: de beschikbaarheid van data hangt af van de DSMR versie van de gebruikte meter.

datapoint	omschrijving	data type
1	DSMR versie van de meter	13 byte tekst
2	P1G2 versie	14 byte tekst
3	P1 error teller	4 byte
4	timestamp laatste P1 data ontvangen	14 byte tekst
11	aantal aangesloten M-bus apparaten	2 byte
12	gasmeter type	14 byte tekst
13	stand gasklep	1 bit
14	datum laatste gasstand ontvangen	datum
15	tijd laatste gasstand ontvangen	tijd
16	gas verbruikt (m3)	4 byte float
21	electriciteitmeter type	14 byte tekst
22	maximale stroom (A)	2 byte
23	maximaal vermogen (kW)	2 byte
24	stand schakelaar	1 bit
25	laag tarief actief	1-bit
26	actueel tarief	1 byte
27	aantal uitvallen	4 byte
28	aantal lange uitvallen	4 byte
29	laaste lange uitval, datum	datum
30	laaste lange uitval, tijd	tijd
31	laaste lange uitval, duur(s)	2 byte
32	spanningspieken L1	4 byte
33	spanningspieken L2	4 byte
34	spanningspieken L3	4 byte
35	spanningsdips L1	4 byte
36	spanningsdips L2	4 byte
37	spanningsdips L3	4 byte
41	actuele stroom L1 (A)	4 byte float
42	actuele stroom L2 (A)	4 byte float
43	actuele stroom L3 (A)	4 byte float
51	actueel verbruik (kW)	4 byte float
52	actueel verbruik L1 (kW)	4 byte float
53	actueel verbruik L2 (kW)	4 byte float
54	actueel verbruik L3 (kW)	4 byte float
61	actueel geleverd (kW)	4 byte float
62	actueel geleverd L1 (kW)	4 byte float
63	actueel geleverd L2 (kW)	4 byte float
64	actueel geleverd L3 (kW)	4 byte float
71	verbruik laag (kWh)	4 byte float

72	verbruik hoog (kWh)	4 byte float
73	verbruik totaal (kWh)	4 byte float
81	geleverd laag (kWh)	4 byte float
82	geleverd hoog (kWh)	4 byte float
83	geleverd totaal (kWh)	4 byte float
91	verschil T1 (kWh)	4 byte float
92	verschil T2 (kWh)	4 byte float
93	verschil totaal (kWh)	4 byte float
101	verschil actueel (kW)	4 byte float
151	actueel verbruik (W)	4 byte float
152	actueel verbruik L1 (W)	4 byte float
153	actueel verbruik L2 (W)	4 byte float
154	actueel verbruik L3 (W)	4 byte float
161	actueel geleverd (W)	4 byte float
162	actueel geleverd L1 (W)	4 byte float
163	actueel geleverd L2 (W)	4 byte float
164	actueel geleverd L3 (W)	4 byte float
171	verbruik laag (Wh)	4 byte
172	verbruik hoog (Wh)	4 byte
173	verbruik totaal (Wh)	4 byte
181	geleverd laag (Wh)	4 byte
182	geleverd hoog (Wh)	4 byte
183	geleverd totaal (Wh)	4 byte
191	verschil T1 (Wh)	4 byte
192	verschil T2 (Wh)	4 byte
193	verschil totaal (Wh)	4 byte
201	verschil actueel (W)	4 byte float
211	grenswaarde 1 verbruik	bit
212	grenswaarde 2 verbruik	bit
213	grenswaarde 3 verbruik	bit
221	grenswaarde 1 levering	bit
222	grenswaarde 2 levering	bit
223	grenswaarde 3 levering	bit

9. Technische gegevens

De P1G2 heeft geen externe voeding nodig. De benodigde voeding wordt onttrokken van de KNX bus (max 10mA, volgens de KNX standaard)

De voeding voor de USB interface (voor firmware updates) wordt onttrokken van de P1 poort.

Voeding:

Spanning KNX/EIB: 21 - 32 V DC

Vermogensopname KNX/EIB: typ. 150 mW

Fysiek:

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Opslag-/Transporttemp.: -25 °C tot +70 °C

Omgeving/Opslag/Transport: max. 93% rel. vochtigheid, geen vochtcondensatie

Beveiligingsgraad: IP 20 conform EN 60529

Inbouwbreedte: 2 modulen / 36 mm

Gewicht: ca. 120 g

Aansluitingen:

P1:RJ12, 6-polig

KNX/EIB: aansluit- en aftakklem

10. Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat met een beschrijving van de fout/storing te retourneren aan uw groothandel.